Bluetooth 対応　　BAZOKAS−2

ボリュームリング式 ワイヤレス スピーカー

取り扱い説明書

−はじめに−

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご利用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

−製品の構成−

本製品は次の品目で構成されています。

□本製品
□説明書（日本語）

□接続用ケーブル
●ケーブル形状
ステレオミニプラグ（音源側）
USB コネクタ オス（電源側）
mini USB コネクタ オス（スピーカー側）

本製品は改良のため、予告なく変更することがあります。

−各種説明−



① 曲送りボタン　（長押しで音量ＵＰ）
② モード切替　（Bluetooth / micro SD カード / ライン入力）
③ 曲戻しボタン　（長押しで音量ＤＯＷＮ）
④ 再生 / 停止ボタン
⑤ 電源スイッチ

−各種説明−



① 音量調節リング
（右回りで音量 UP/ 左回りで音量 DOWN）
② mini USB 接続口
（ 充電 / 音声出力 / ケーブル接続で PC から充電 ）
③ 充電ランプ（充電ケーブル接続時に「赤」が点灯します）
④ モードランプ（モードによりランプ色が変化）
「赤」と「緑」に交互に点滅：ブルートゥース待機状態
「赤」に点灯：ブルートゥース接続状態（音声停止状態）
「赤」に点滅：ブルートゥース接続状態（音声再生状態）
「緑」に点灯：ブルートゥース以外のモード接続状態（音声停止状態）
「緑」に点滅：ブルートゥース以外のモード接続状態（音声再生状態）
⑤ micro SD カード差込口
（micro SDHC 32GB まで対応）

−基本性能−



1 Bluetooth 再生　モードランプ：赤
Bluetooth2.1＋EDR に対応しており簡単に音楽再生ができます。

2 micro SD カード再生　モードランプ：緑
（micro SDHC 32GB まで対応）
micro SD カード内の MP3 形式ファイルを読み込んで再生することができます。

3 ステレオミニプラグ出力　モードランプ：緑
付属の接続用ケーブルの mini USB 部分を本製品に挿入しステレオミニプラグをオーディオプレーヤーに挿し込む事で簡単に音楽を再生する事ができます。

4 ラジオ機能　モードランプ：緑
日本ではご利用いただけません。

−商品スペック−

大きさ	直径 60mm / 高さ 53mm
スピーカー	40mm　2.6Ω　3W
バッテリー電圧	3.7V
バッテリー容量	500mAh
充電電圧	5V
充電時間	約 180 分 ※ご使用環境等により異なります
再生時間	約 4 時間 ※ご使用環境等により異なります
周波数範囲	60Hz−18KHz
S/N 比	≧96db
ディストーション	≦0.5%
備考	micro SD カード内の MP3 ファイル再生対応 オーディオ入力対応

−注意事項−

1 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。

2 本製品を叩いたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

3 高温・多湿など、極端な環境でのご使用は避けてください。

4 スピーカーのメッシュをふさがないでください。

5 分解しないでください。

6 本体のサビや塗装ハゲなどの経年劣化は保証対象外となります。

7 適切な充電時間は 3 時間前後となります。バッテリーに負担がかかるため、3 時間以上の長時間充電は避けてください。

8 ライン入力モードで音楽を再生する場合、音量の調節は接続されている機器での操作になります。

−トラブルシューティング−

音楽が再生されない、Bluetooth が繋がらないなどの症状が確認された場合は、まずは以下の内容をよくお読みいただき、お確かめください。

1 microSD カードの MP3 が再生されない
・再生ファイルが MP3 形式であることを確認してください
・micro SD カードをフォーマットして改めてデータを入れ直してください。

2 ケーブルを挿した時に音が鳴らない
・micro SD カード再生モードなどの他のモードになってませんか？
・micro SD カードを取出すと自動的に切替ります。

3 Bluetooth が接続されない
・Bluetooth スピーカーを再起動してください。

動作不良などがございましたら「エイヤー」までお問合せください。

0120-466-818
携帯電話からのお問合せは　06-6573-5768 まで
営業時間：平日10：00～18：00 ※定休日：土 日 祝日
輸入・販売元：株式会社 eiYAAA

ーiPhoneでの接続法ー

①本製品の底面の電源スイッチをオンにします。
「ピッピッ！」と電子音が流れます。

②iPhone のホーム画面にある「設定」を
タップします。

③「Bluetooth」をタップしてメニューに入り、
「オン」にします。
※すでにオンになっている場合はそのまま④へ

※画像はサンプルです

④リストの中の「BAZOKAS-2」をタップします。
リストに「BAZOKAS-2」が見つからない時は
①からやり直してください
⑤「接続されました」と表示されればＯＫ。
※接続時に本体スピーカー から 電子音が流れます。

ーAndroid での接続法ー

①本製品の底面の電源スイッチをオンにします。
「ピッピッ！」と電子音が流れます。

②[設定]→[Bluetooth]をタップ。
※Androidはバージョンや端末によって表示が異なります。
[設定]と[Bluetooth]の間に[その他の設定]や
[無線とネットワーク]が入る場合などが
ありますので、各端末でご確認ください。

③BluetoothがOFFになっている場合は、
ONにします。
※すでにオンになっている場合はそのまま④へ

④検索されると、以下のように表示されます。
接続するスピーカー「BAZOKAS-2」をタップします
接続が完了すると「BAZOKAS-2」に「接続」と
表示されます。
※接続時に本体スピーカー から 電子音が流れます。